

IRR-SPV4 Ersättningspump

Innan användning för första gången (eller efter att den inte varit igång på flera dagar), behöver man spruta igenom vatten i inloppet (märkt I) genom att använda sprutan som medföljer i huvudkitet med en kort bit slang ansluten.



Om du byter ut en SPV2-pump kan du behöva justera vredet en siffra för att få en liknade vattenflöde.

Pumphuvudet kan demonteras för rengöring eller för att byta en ventil om det har skadats av någon anledning.

För mer information besök: irrigatia.com/spv4

