

Användningsinstruktioner Nature's Wormery™ 360 – Svenska

Detta dokument refererar till originalinstruktionen som medföljer produkten med hänvisning till respektive sida och relevanta bilder.

Monteringsanvisning Nature's Wormery™ 360 (ref. Sid 3)

1. Ställ maskstegen på insidan av grundmodulen. Maskstegen är till för att hjälpa maskar som fallit ner i uppsamlingsbrickan att klättra upp till kompostbrickan.
OBS! Locket med Quick-Tips sitter i transporten inuti grundmodulen. Avlägsna locket innan maskstegen sätts på plats.
2. Placera en stapelbar kompostbricka på grundmodulen enligt bilden och låt de andra kompostbrickorna tillsvidare ligga oanvända.
3. Lägg på Quick-Tips-locket ovanpå kompostbrickan. När väl komposteringen kommer igång lägger man successivt på ytterligare kompostbrickor en efter en.

Notera! Efter ihopmonteringen håll lite vatten i botten av uppsamlingsbrickan. Om vatten läcker runt kranen, kontrollera plastskraven och tillse att den är ordentligt åtskruvad. Avlägsna eventuellt vatten från uppsamlingsbrickan innan du påbörjar komposteringen.

Starttips (ref sid 4)

När ihopsättningen av din maskkompost enligt monteringsanvisningarna är färdig är det dags att förbereda med strö inför maskarnas ankomst. Följande instruktioner (1-5) gäller endast vid uppstart av den första kompostbrickan.

1. Ställ en tom kompostbricka på uppsamlingsbrickan. Lägg ett lager med 3-4 torra sidor från en dagstidning i botten.
2. För att ge maskarna strö som de ska börja vistas i, blöt upp ett halvt block av kokosfiber i en behållare med 3 liter vatten och låt ligga tills den bryts sönder och blir ordentligt fuktig. Vrid försiktig ut överskottsvatten och blanda den lösa fibern med en kopp aktiv kompost (kraftig jord, krossade äggskal och/eller sand) Du kan även använda material från din trädgårdskompost eller ta nedfallna löv från buskar eller träd. Blanda upp med rivet papper och 0,25L pimpsten om tillgängligt)
3. Fördela blandningen på arken från tidningspappret i kompostbrickan.

Det är viktigt att alla förberedelser är klara innan maskarna kommer.

4. Lägg två nävar matrester i ena hörnet av kompostbrickan över ströblandningen. Täck resterna och fyll brickan med 5-8 cm torrt rivet tidningspapper. Därefter täcker man över alltsammans med 3-4 ark fuktigt tidningspapper. Lägg på locket. Din maskkompost är nu klar för maskarnas ankomst!
5. När du ska lägga ner maskarna. Lyft locket och lagret med de fuktade tidningspappren och lägg försiktigt ner dem tillsammans med det strö de legat i på kompostbrickan.
Maskarna kan bli stressade under transporten och det kan ta en vecka eller så innan de vänjer sig med sin nya miljö. Låt det gärna lysa lite mot kompostbehållaren nattetid för att uppmuntra dem att gräva ner sig ordentligt i sitt nya hem. Ett vanligt misstag är att ge

maskarna för mycket mat i början, men var tålmodig och vänta till du börjar se att de arbetar. Lägg över det fuktiga tidningspappret och lägg därefter på locket.

Hantering av maskkomposten (ref sid 5)

Efter tre dagar är det dags att kika in på maskarna. Lyft locket och det fuktiga lagret med papper för att se ifall maskarna börjat aktivera sig och ta hand om avfallet. Om de kryper omkring i och runt avfallet går det bra att lägga till ytterligare en näve avfall. Täck den nya givan med det fuktiga pappret igen.

Det tar 1-2 månader att fylla kompostbrickan till ca 9-10 cm djup. Så snart den första brickan är full är det dags att lägga på en ny bricka.

När du lägger på din andra bricka kallas vi den nu den aktiva brickan och brickan i botten kallas nedbrytningsbrickan.

Ställ på nya brickor en i taget vartefter du fyller dem. De olika nivåerna av brickor kommer då att befinna sig i olika stadier av nedbrytning och den översta är den aktiva brickan. Lägg alltid på nytt kompostmaterial i den aktiva brickan och töm dem nerifrån där den understa brickan alltid innehåller det material som är mest nedbrutet.

Det går att fylla på med upp till 7 brickor.



Information om material om Nature's Wormery™ 360 från Wexthuset – www.wexthuset.com