



## Instruktion för byte av pumphuvud SPV-2 på Irrigatia modell C12 och C24 PCB

Ibland kan partiklar i vattnet stoppa SPV-2 pumpen från att fungera ordentligt.

Genom att byta pumphuvud kan man åtgärda detta på ett enkelt vis.

Lossa bakstycket på pumpenheten och lyft ut själva pumpen, se bild.

Skriva bort det befintliga pumphuvud och ersätt med ett nytt enligt följande:

Skriva in alla skruvar men bara så de sitter löst på plats. Skruva den sedan en och en gradvis så att det inte finns någon gap mellan pumphuvudet och pumpenheten. Var försiktig så att du inte drar åt skruvarna för hårt.

